CR-V

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

O Guia de Consulta Rápida foi desenvolvido para auxiliar você a familiarizar-se com seu novo Honda e fornecer instruções básicas sobre alguns dos itens tecnológicos. Este guia cobre as versões:

Versão LX

Versão EXL

Este guia não substitui o Manual do Proprietário. Para informações completas sobre controle e operações, consulte as respectivas seções no **Manual do Proprietário** e também no **Manual Multimídia** disponível no site www.honda.com.br .

INDICADORES DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

As luzes indicadoras acendem por alguns segundos ao ligar o motor. As luzes em vermelho ou âmbar são de advertência; as em azul ou verde são indicadoras.

Indicadores de Advertência

Permanecendo aceso após dar partida ao motor, consulte uma Concessionária Autorizada Honda.

- Sistema de Carga da Bateria
- Sistema de Freio ABS
- Sistema de Freio (Nível do Fluído de Freio Baixo)
- Direção com Assistência Elétrica Progressiva (EPS)
- Pressão Baixa do Óleo
- Sistema de Injeção Eletrônica
- SRS (Sistema Suplementar de Segurança)
- Sistema VSA® (Assistência à Estabilidade do Veículo)
- Transmissão Automática (se estiver piscando)
- PGM-FI* — Indicador PGM-FI*
- LIGHT CONTROL — Controle das luzes*

Indicadores de Condição

Ação necessária do motorista.

- Freio de Estacionamento Acionado: **Liberar**
- Cinto de Segurança: **Afivele o cinto de segurança**
- Porta/Porta-malas Aberto: **Fechar porta/porta-malas**
- Combustível Baixo: **Reabasteça**
- Indicador de preequecimento: **Espere apagar**

* Não disponível em todos os modelos

BOTÃO / INDICADOR DO ECO ASSIST

Quando ligado, o desempenho do motor, transmissão e sistema de climatização são ajustados para economia máxima de combustível.

Ligar/Desligar o Modo ECON

Auxilia a maximizar a economia de combustível modificando algumas funções do veículo.

1. **Pressione o Botão ECON**.

3. Verifique a condição do sistema pelo indicador no painel.

2. O indicador do **Modo ECON** acenderá.

4. **Pressione o Botão ECON** novamente para desligar o sistema.

Indica a economia instantânea de combustível por meio de barras coloridas.

Barras Coloridas do Indicador do Eco Assist

Eficiente consumo de combustível — **Moderado** consumo de combustível — **Alto** consumo de combustível

INDICADOR DE PREAQUECIMENTO*

Acende durante o aquecimento do combustível, apagando-se quando o motor está pronto para a partida.

Conceito FLEXone® *

Este novo conceito dispensa o reservatório e o uso de gasolina para partida a frio, quando o veículo estiver abastecido com etanol ou mistura de gasolina e etanol através do preaquecimento do combustível.

1. Em dias frios o veículo detecta a necessidade de aquecer o combustível antes da partida.
2. O aquecimento começa ao girar a chave de ignição para a posição LIGADA (II) ou ao destravar a porta do motorista com o controle remoto.

3. O indicador de preaquecimento acenderá durante o período de aquecimento. Certifique-se de que ele esteja apagado antes de girar a chave de ignição para a posição PARTIDA (III).

   Não pressione o pedal do acelerador durante a partida.

Observações importantes

- Se o motor for acionado, mas parar imediatamente, aguarde no mínimo 10 segundos antes de dar a partida novamente. Ao dar a partida, certifique-se de que o indicador de preaquecimento esteja apagado e pressione levemente o pedal do acelerador. Solte o pedal do acelerador assim que o motor for acionado.
- O sistema cancelará o aquecimento do combustível quando as portas forem travadas com o controle remoto.
- Mesmo quando a porta do motorista for destravada com o controle remoto, o sistema não aquecerá o combustível caso a bateria esteja com pouca carga.
- Se o indicador de preaquecimento piscar e apagar, isso indica que o aquecimento do combustível foi cancelado.

  Caso isso aconteça, retorne a chave de ignição para a posição ACESSÓRIOS (I), aguarde 10 segundos e reinicie o procedimento de partida.

RECOMENDAÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Tanque de combustível

Somente use etanol e/ou gasolina^ comum, comercialmente disponível ou aditivada em qualquer proporção.

* A gasolina aditivada distingue-se da comum tipo C por receber aditivos com propriedades detergentes e dispersantes. Desta forma, evita-se a formação de corrosão e depósitos no sistema de alimentação de seu automóvel, permitindo sempre um bom fluxo de combustível ao longo do tempo. A decisão pelo uso da gasolina aditivada cabe ao cliente, porém ressalta-se primordialmente o cuidado com sua procedência, seja comum ou aditivada.

Para mais informações entre em contato com uma Concessionária Autorizada Honda.

TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS

Programe como e quando as portas do veículo travam e destravam automaticamente.

Programe a configuração de travamento/destravamento das portas através do i-MID

Pressione os interruptores (+)/(-)/ no volante de direção para percorrer as opções. **Pressione SOURCE** para selecionar uma opção.

1. Pressione **MENU**.

2. Selecione **Personalizar Definições**.

3. Selecione **Configuração de portas**.

4. Selecione **Destravam autom. de portas.**

5. Selecione uma das opções abaixo de acordo com o desejado.
6. Pressione **MENU** para encerrar. Repita os passos para próx. configuração.

Opções de travamento/destravamento automático das portas

Travamento Automático Todas as portas e porta-malas	Ao dirigir*	Trava todas as portas ao atingir 15km/h aproximadamente	2→ 3→ 6→ 8
	Ao Mover de P	Trava as portas quando a alavanca é movida para uma posição diferente de P.	3→ 6
	Desligado	Operação manual para travar as portas	1→ 3→ 5
Destravamento Automático Porta do motorista (MI) ou todas as portas e porta-malas (TI)	Na chave	Destrava a(s) porta(s) quando a chave de ignição é movida para posição 0.	(MI) 2→ 4→ 6→ 8
			(TI) 2→ 4→ 7→ 8
	Ao Estacionar*	Destrava a(s) porta(s) quando a alavanca é movida para a posição P.	(MI) 4→ 6
			(TI) 1→ 4→ 7
Configuração de fábrica*	Desligado	Operação manual de destravamento das portas	1→ 4→ 6

Para configurar manualmente (sem i-MID)

Feche as portas, aplique o freio de estacionamento, deixe alavanca de transmissão em P e mova a chave de ignição para ligado II. Siga os passos de acordo com o desejado. Depois retorne a chave para travado 0 em até 20 seg. para validar:

1. Abra a porta do motorista
2. Retire de P com o freio pressionado
3. Pressione a dianteira do interruptor
4. Pressione a traseira do interruptor
5. Libere após ouvir 1 clique
6. Libere após ouvir 2 cliques
7. Libere após ouvir 3 cliques
8. Mova a alavanca para P

DISPLAY MULTI-INFORMATIVO (i-MID)

Para Acessar o i-MID

Pressione o **Interruptor INFO** para mudar as telas do display.

Principais telas

Pressione MENU e os interruptores (+)/(-)/ no volante de direção para percorrer as opções. **Pressione SOURCE** para selecionar uma opção.



Um guia visual poderá ser usado no iMID para auxiliá-lo a personalizar definições.

Controles no Volante de Direção

Interruptor +: Pressione para rolar para cima ou aumentar o volume.

Interruptor -: Pressione para voltar para a tela anterior ou para faixa anterior.

Interruptor —: Pressione para rolar para baixo ou diminuir o volume.

Interruptor de Seleção de Telas (i-MID): Muda as telas principais.

Interruptor SOURCE: Pressione para selecionar um item ou alterar a faixa de frequência AM, FM1 ou FM2.

Interruptor ▶|: Pressione para avançar para a próxima tela ou para faixa seguinte.

Interruptor MENU: Pressione para personalização e outras configurações.

SISTEMA DE ÁUDIO

Sistema de Áudio com Navegador

1. Selecione uma faixa de frequência (AM, FM1 ou FM2) ou uma estação predefinida.

2. Selecione uma música no CD inserido no sistema de áudio.

3. Selecione uma música no dispositivo USB conectado

4. Selecione |◀◀ ou ▶▶| para mudar de faixa ou use o **Interruptor** ◀ ou ▶ no volante de direção.

Modelo **EXL**

Modelo **LX**

Sistema de Áudio sem Navegador



PÓS-VENDA

Conheça mais sobre a Honda e o seu Pós-Venda, acessando o site: www.honda.com.br.

Clique em **Assistência Pós-Venda** na página inicial, e assim desfrute de todas as informações que a Honda oferece a seus clientes.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

Sempre use o cinto de segurança
O cinto de segurança é sua melhor proteção em todos os tipos de colisão. Os airbags são uma proteção suplementar aos cintos de segurança, e não substituem os cintos de segurança. Portanto, certifique-se de que todos os ocupantes sempre estejam usando o cinto de segurança corretamente.

Proteja todas as crianças
Crianças com menos de 10 anos não devem viajar no banco dianteiro; elas devem ser adequadamente protegidas em um banco traseiro. Bebês e crianças pequenas devem ser acomodados seguramente ao sistema de proteção infantil. Crianças maiores devem usar um "assento de elevação" e o cinto de segurança de três pontos até que possam usar adequadamente o cinto de segurança sem necessidade de um "assento de elevação". Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário.

HONDA
The Power of Dreams

Use Óleo Honda **0W-20**
Alta tecnologia para o seu motor.
Formulado especialmente para automóveis Honda.

© 2013 Honda Automóveis do Brasil Ltda. - Todos os Direitos Reservados 17.04.2013

BLUETOOTH® TELEFONE VIVA-VOZ (HFT)

Funções Principais

As funções são operadas pelos três interruptores no volante de direção e um microfone no teto.

Interruptor Atender : Atende uma chamada, ou vai para a tela do Telefone.

Interruptor Desligar/Voltar : Desliga, recusa uma ligação ou cancela uma seleção.

Interruptor Falar : Dá comandos de Bluetooth® Telefone Viva-voz (HFT).

Faça ou receba chamadas através do sistema de áudio do veículo.
Visite www.globalhondahandsfree.com/br para verificar se seu telefone é compatível.

Para usar o HFT é necessário, primeiramente, parear seu celular compatível com o *Bluetooth*® ao sistema enquanto o veículo estiver estacionado.

Para Parear seu Telefone: Pressione o Interruptor Tel./ Phone ou

Se um telefone não compatível com Bluetooth® for pareado com o sistema, a seguinte tela irá aparecer.

1. Selecione **Sim**.
2. Coloque seu telefone no modo "**Search**", "**Pesquisar**" ou "**Procurar**".
3. Selecione **OK**. O sistema começará a procurar seu telefone.
4. Selecione seu telefone na lista ou **Procurar Outro Tel** se não for encontrado. Consulte no manual do seu telefone como procurar um dispositivo Bluetooth®.
5. Insira o **código de pareamento** de 4 dígitos em seu telefone para completar o processo de pareamento.





RECONHECIMENTO DE VOZ

- Feche as janelas.
- Diminua ruídos de fundo.
- Ajuste os difusores de ar laterais e do painel para longe do microfone no teto.
- **Pressione e solte o interruptor Falar**, aguarde um sinal sonoro e diga um nome.
- Fale com voz clara e natural.
- Em veículos equipados com sistema de navegação, o sistema também usa uma tela sensível ao toque. É possível selecionar opções ou ícones tocando-os na tela.

MENU HFT (Sem NAVI)
Phone
Alterar o menu
Confirmar

BLUETOOTH® TELEFONE VIVA-VOZ (HFT)

A Para Realizar uma Chamada: Pressione o Interruptor Tel./ Phone ou

1. Selecione **Discagem**.
2. Insira um número de telefone.
3. Selecione **Discagem** para começar a discar.
4. A chamada é conectada e ouvida através do alto-falante do veículo.

B Recebimento de Chamada: o número do telefone que está ligando aparece na tela.

1. Pressione o **Interruptor** (Atender) no volante de direção para atender a chamada.
2. A tela Chamando é exibida.

C Agenda Telefônica: Pressione o Interruptor Tel./ Phone ou

Ao parear o seu telefone, todo o conteúdo da agenda telefônica gravada no aparelho celular (e não no chip) é importado automaticamente para o sistema.

1. Selecione **Agenda Telefônica**.
2. Percorra a lista para encontrar o nome e número que deseja ligar.
3. Selecione **Chamar** para começar a discar.

D Discagem Rápida: Pressione o Interruptor Tel./ Phone ou

1. Selecione **Discagem rápida 1** ou **Discagem rápida 2**.
2. Selecione uma entrada de discagem rápida.
3. Selecione **Chamar** para começar a discar.

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Pressione o **Interruptor** (Desligar) no volante de direção para terminar a chamada.

ÁUDIO *BLUETOOTH*®

Reproduz arquivos de áudio armazenados de seu telefone compatível através do sistema de áudio de seu veículo. Visite www.globalhondahandsfree.com/br para verificar se essa função está disponível em seu telefone.

As telas a seguir são do modelo com Sistema de Navegação. Para modelos sem Sistema de Navegação, consulte o Manual do Proprietário.

Reprodução de Arquivos de Áudio Bluetooth®

1. Certifique-se de que o telefone está ligado e pareado ao Viva-voz.
2. **Pressione SOURCE** ou **CD/AUX** até aparecer o modo **USB**.
3. **Pressione Play** em seu telefone, o som é redirecionado ao sistema de áudio.
4. **Pressione os Interruptores** ou no volante de direção.

iPOD® OU DISPOSITIVO DE MEMÓRIA USB

Reproduz arquivos de áudio de seu iPod® ou dispositivo USB compatível através do áudio do veículo.

Para Conectar Dispositivos e Reproduzir Arquivos de Áudio

1. Retire o cabo adaptador USB do console central.
2. Encaixe o conector do USB ao conector do iPod® ou dispositivo de memória.
3. **Pressione o Interruptor SOURCE** ou o **Interruptor CD/AUX** até aparecer o modo **USB**. O áudio começa a funcionar.

4. Selecione ou para mudar de faixa ou use o Interruptor ou no volante de direção.

Observações
- Certifique-se de ajustar o volume do seu telefone.
- Pode ser necessário habilitar configurações adicionais do Bluetooth® em seu telefone para a reprodução.

iPod® é uma marca registrada da Apple Computer, Inc., registrada nos EUA e outros países. O iPod® não está incluso.

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO*

O sistema de navegação em tempo real usa o GPS e o banco de dados do mapa para mostrar sua localização atual e guiar você até o destino desejado.

Entrada de Destino: Pressione o Interruptor DEST

1. Selecione **Menu 1 DEST** e em seguida selecione Endereço.
2. Selecione **Via**.
3. Insira o nome da via de destino. Não coloque o tipo de via (rua, estrada, avenida) ou direção (norte, sul, leste, oeste). Selecione **Lista** para visualizar uma **lista de vias**.
4. Selecione a **via de destino da lista**. Uma lista de ocorrências será automaticamente exibida ao escrever algumas letras, com a ocorrência mais parecida no topo da lista.
5. Insira um número da via. Selecione **OK**.
6. Se você não selecionar uma cidade primeiro e houver mais de uma cidade com a via especificada, uma lista de cidades será mostrada. Selecione a **cidade desejada** da lista.
7. O sistema calcula a rota e mostra a tela **Calcular rota para**. Selecione **Definir como Destino.**

Entrada de Direções de curva-a-curva

Exibe uma visão mais detalhada na tela do display multi-informativo (i-MID) das próximas manobras durante o percurso da rota.

* Não disponível em todos os modelos

Para Encontrar o Ponto de Interesse

Tente estes simples passos para encontrar um ponto de interesse próximo, como posto de gasolina, cinema, restaurante, etc.

1. Pressione o **Interruptor DEST**.
2. Selecione **Menu 1 DEST**. e em seguida selecione **Categoria do Local.**
3. Selecione uma categoria.
4. Selecione uma subcategoria. Selecione ou para mudar de categoria principal.
5. Selecione um item.
6. O sistema calcula a rota e mostra a tela **Calcular rota para**. Selecione **Definir como Destino.**

Legenda da Tela do Mapa

Informações de Tráfego

Fornece informação atualizada continua, incluindo velocidade de tráfego, incidentes e construções em grandes áreas metropolitanas. Funciona em cidades em que um sinal de tráfego FM esteja disponível.

Tráfego pesado

Tráfego moderado

Ocasionalmente, pode aparecer uma linha verde indicando fluxo livre.

Para Recalcular o Tráfego

O sistema pode fornecer retornos ao redor de incidentes de tráfego automaticamente.

1. Selecione **MENU MAPA** (no mapa), e, em seguida selecione **Incidentes de trânsito**. Visualize e evite incidentes em especifico e/ou congestionamento em sua rota. Selecione um **incidente da lista**. O sistema mostra a tela do mapa e a localização do incidente.
2. Selecione **Detalhe de trânsito.**

Ícones de Tráfego

3. Selecione **Evitar**. Repita os passos de 1 a 3 conforme necessário.

4. Selecione **Refazer rota**.

5. O sistema recalcula uma rota de desvio que evita incidentes de tráfego.

Conheça mais sobre o Sistema de Áudio/ Sistema HFT e Sistema de Navegação consultando o Manual Multimídia no site Honda: **www.honda.com.br**