



**HONDA**

# Certificado de Garantia

*COLE AQUI A  
ETIQUETA DE  
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO*

DATA DA VENDA

Nº NOTA FISCAL

**CARIMBO  
CONCESSIONÁRIA**

NOME DO PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO

CEP

CIDADE

UF

TELEFONE

A Honda Automóveis do Brasil Ltda.; garante este veículo distribuído sob sua licença pelas Concessionárias Autorizadas Honda, dentro do território nacional, **por um período de três anos (com exceção dos itens descritos nos Termos de Garantia), já englobando a garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no artigo 26 inciso II do Código de Proteção e Defesa do Consumidor**, Lei 8.078 de 11 de setembro de 1.990, a partir da data da Nota Fiscal de Venda, de acordo com os termos de garantia, manutenção e exceções estabelecidos neste manual.

**A garantia somente será concedida desde que sejam rigorosamente executados os serviços de manutenção estabelecidos neste manual. Visando preservar os dados pessoais acima, mantenha este manual guardado em local seguro, devendo sempre apresentá-lo quando seu veículo for encaminhado para a realização de serviços.**



# CUPONS: REVISÕES GRATUITAS



## 2ª REVISÃO

Mão-de-obra gratuita se realizada:  
Entre 19.000 e 21.000 Km ou dentro de um  
prazo de 24 meses, o que ocorrer primeiro.

**Importante:** Para a continuidade da garantia é obrigatória a realização desta revisão e demais subseqüentes, conforme quilometragem ou prazos estabelecidos neste manual.

COLE AQUI A  
ETIQUETA DE  
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

DATA DA VENDA

DATA DA REVISÃO

KM

CÓD. CONCESS. EXEC.

Declaro que os serviços foram realizados conforme programa de manutenção preventiva constante deste manual.

CARIMBO E ASSINATURA DA  
CONCESSIONÁRIA EXECUTANTE

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO  
“Enviar à Honda”



## 1ª REVISÃO

Mão-de-obra gratuita se realizada:  
Entre 9.000 e 11.000 Km ou dentro de um  
prazo de 12 meses, o que ocorrer primeiro.

**Importante:** Para a continuidade da garantia é obrigatória a realização desta revisão e demais subseqüentes, conforme quilometragem ou prazos estabelecidos neste manual.

COLE AQUI A  
ETIQUETA DE  
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

DATA DA VENDA

DATA DA REVISÃO

KM

CÓD. CONCESS. EXEC.

Declaro que os serviços foram realizados conforme programa de manutenção preventiva constante deste manual.

CARIMBO E ASSINATURA DA  
CONCESSIONÁRIA EXECUTANTE

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO  
“Enviar à Honda”



**DADOS DA CONCESSIONÁRIA**

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

TEL.: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_



	<b>Página</b>
<i>Introdução</i> _____	<b>1</b>
<i>Garantia</i> _____	<b>3</b>
<i>Manutenção</i> _____	<b>9</b>
<i>Tabela de Manutenção Preventiva</i> _____	<b>11</b>
<i>Sistema de Entrega com Qualidade</i> _____	<b>13</b>
<i>Inspeção de Entrega (PDI)</i> _____	<b>15</b>
<i>Registro das Revisões</i> _____	<b>17</b>
<i>Registro de Substituições</i> _____	<b>21</b>
<i>Rede de Concessionárias</i> _____	<b>22</b>



Este manual que acompanha o veículo 0 km adquirido na Concessionária Honda, contém os termos e condições de garantia oferecidos ao proprietário, as revisões periódicas e a relação da rede autorizada.

Os dados do veículo e do proprietário devem ser preenchidos pela Concessionária.

As inspeções e manutenções do veículo devem ser efetuadas em uma Concessionária Autorizada Honda, dentro do território nacional, de acordo com a Tabela de Manutenção Preventiva contida neste manual, que também apresenta o Registro das Revisões onde devem ser registradas todas as inspeções efetuadas.

Este manual de Manutenção, Garantia e Rede de Concessionárias deve ser entregue com o veículo em caso de revenda, pois será de grande utilidade para o próximo proprietário.

Sua Concessionária Honda terá a maior satisfação em ajudá-lo a manter e conservar seu veículo em ótimas condições de funcionamento e em responder quaisquer dúvidas existentes.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer-lhe a escolha de um Honda e desejamos que seu veículo possa proporcionar-lhe o máximo em desempenho e satisfação.

## Atendimento ao Cliente

Visando a total satisfação de nossos clientes, a Honda preocupa-se não somente em oferecer veículos de excelente qualidade, mas também mantê-los em perfeitas condições de funcionamento, contando, para isso, com uma Rede de Concessionárias Autorizadas. Assim sendo, consulte sempre uma de nossas concessionárias toda vez que tiver dúvidas ou houver necessidade de efetuar algum reparo no veículo. Proceda da seguinte forma:

1. Dirija-se a uma Concessionária Honda para que a anomalia existente em seu veículo seja corrigida;
2. Persistindo a anomalia ou caso o atendimento não tenha sido satisfatório, notifique o Gerente de Serviços da concessionária;
3. Se ainda assim a anomalia não tiver sido solucionada, oferecemos o contato ao Serviço de Atendimento ao Cliente Honda, pois este tomará as devidas providências a fim de assegurar sua satisfação.

Para facilitar o atendimento, tenha em mãos as seguintes informações:

- Nome, endereço e telefone do proprietário;
- Número do chassi;
- Ano e modelo do veículo;
- Data de aquisição e quilometragem do veículo;
- Concessionária na qual efetuou o serviço.



**ATENDIMENTO  
AO CLIENTE  
0800-0171213**

Permanecemos a sua inteira disposição através do Serviço de Atendimento ao Cliente, de Segunda a Sexta (dias úteis), no período das 8:30 às 18:00 horas

### **A cobertura da garantia é efetuada pela: Honda Automóveis do Brasil Ltda.**

C.N.P.J.: 01.192.333/0001-22

A **Honda Automóveis do Brasil Ltda.** garante este veículo, distribuído sob sua licença pelas Concessionárias Autorizadas Honda, de acordo com os termos aqui estabelecidos, desde que, não ocorram quaisquer dos fatos relacionados como excludentes (Concessão da Garantia, Itens não cobertos pela Garantia e Extinção da Garantia).

**A garantia é concebida para** o primeiro e demais (subseqüentes) proprietários enquanto o período pré-estabelecido perdurar.

**PRAZO DE  
GARANTIA  
3 anos**



Esta garantia tem validade de 3 anos sem limite de quilometragem (com exceção dos itens descritos nos Termos de Garantia), desde que sejam realizadas as revisões programadas na Rede Autorizada Honda. A garantia é concebida dentro do território

nacional, começando a vigorar a partir da data de venda ao primeiro proprietário. A data de venda deverá estar devidamente registrada no “*Certificado de Garantia*”.

Durante o período de garantia, os problemas decorrentes de defeitos de peças, fabricação e montagem serão cobertos conforme as condições estabelecidas a seguir.

## TERMOS DE GARANTIA

A **Honda Automóveis do Brasil Ltda.** garante este veículo, distribuído sob sua licença pelas Concessionárias Autorizadas Honda dentro do território nacional, de acordo com os termos aqui estabelecidos:

### 1. Prazo de Validade

A garantia terá **validade de 3 anos sem limite de quilometragem, já englobando a garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no artigo 26 inciso II do Código de Proteção e Defesa do Consumidor**, Lei 8.078 de 11 de setembro de 1.990, a partir da data da nota fiscal de venda, transcrita no certificado de garantia e cupons de revisões, desde que não ocorram quaisquer dos fatos enumerados como excludentes e que sejam realizadas todas as revisões programadas na Rede Autorizada Honda, sem exceção.

1.1 O item especificado a seguir possui um prazo de garantia diferenciado da cobertura básica de 3 anos:

**Bateria:** A garantia terá **validade de 2 anos sem limite de quilometragem**, a partir da data da nota fiscal de venda do veículo, onde baterias reconhecidas como defeituosas serão substituídas gratuitamente pelas Concessionárias Autorizadas Honda. Decorrido este período, ou seja, a partir do 1º dia, inclusive, após 2 anos de uso, a substituição e/ou recarga da bateria correrá por conta do proprietário.

## 2. Concessão da Garantia

- 2.1 A garantia abrange os reparos necessários decorrentes de falha de material, montagem ou fabricação.
- 2.2 As peças, exceto as que estão relacionadas como excluídas da garantia (vide item 3, “Itens não Cobertos pela Garantia”), reconhecidas como deficientes ou defeituosas serão substituídas gratuitamente pelas Concessionárias Autorizadas Honda.
- 2.3 As peças substituídas em garantia são de propriedade da Honda Automóveis do Brasil Ltda.
- 2.4 Condições para a efetivação da garantia:
  - a) A comunicação deve ser feita diretamente às Concessionárias Autorizadas Honda imediatamente após a constatação da irregularidade;
  - b) As peças devem ser substituídas e os reparos efetuados necessariamente em uma Concessionária Autorizada Honda;
  - c) As irregularidades não devem ser resultantes de desgaste natural das peças, utilização inadequada, acidentes de qualquer natureza, inatividade prolongada ou manutenção negligenciada;
  - d) Todas as revisões devem ser efetuadas nas Concessionárias Autorizadas Honda, respeitadas as quilometragens e prazos estabelecidos neste manual;

- e) Todos os itens das inspeções periódicas de responsabilidade do proprietário, tais como inspeção do nível de óleo, da pressão dos pneus e demais níveis de fluidos, devem ter sido efetuados;
- f) A não ocorrência das hipóteses relacionadas na Extinção da Garantia.

## 3. Itens não Cobertos pela Garantia

### 3.1 Manutenção

As despesas referentes à reposição de itens de manutenção correrão por conta do proprietário. São considerados itens de manutenção os seguintes componentes ou produtos quando aplicados ou substituídos nas revisões periódicas:

- Filtros em geral;
- Lubrificantes, fluidos e aditivos em geral;
- Velas de ignição, mangueiras, correias, pastilhas e sapatas de freio;
- Juntas, elementos de vedação e fixação.

### 3.2 Desgaste natural

Componentes que sofrem desgaste natural em função do uso deverão ser periodicamente substituídos, de acordo com a Tabela de Manutenção Preventiva ou conforme avaliação das Concessionárias Autorizadas Honda. Estes componentes estão cobertos pela garantia legal de 90 (noventa) dias para os problemas decorrentes de defeitos de peças, fabricação ou montagem. Após este período, todas as despesas são de responsabilidade do proprietário.

*São considerados itens de desgaste natural:*

- Conjunto da embreagem (disco, platô, rolamento);
- Amortecedores, molas e batentes;
- Buchas e batentes da suspensão;
- Discos e tambores de freio;
- Fusíveis e lâmpadas;
- Palhetas e limpadores em geral;
- Pneus;
- Rolamentos em geral;
- Itens de borracha em geral;
- Revestimento, tapetes, forrações e outras peças de mesma natureza.
- Escova do motor (partida e alternador)

### 3.3 Demais exclusões da garantia

- Falha dos sistemas de controle de emissões e de combustível causadas por alterações, acidentes, uso inadequado ou utilização de aditivos não incorporados à gasolina, além do uso de gasolina com especificação dis-

cordante da estabelecida pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) para uso automotivo, incluindo-se contaminação ou adulteração.

- Falhas ou danos devido à utilização de lubrificantes, combustíveis, fluidos ou gases não especificados neste manual.
- *Pneus*: Impactos em obstáculos, buracos, guias ou sarjetas podem ocasionar cortes e rompimento dos cordéis internos do pneu ou das paredes laterais, inutilizando-o. Os primeiros sintomas destas avarias são: esvaziamento imediato, estouro ou surgimento de bolhas nas laterais dos pneus.

Estas avarias não são causadas por defeitos, e sim por utilização imprópria. Portanto, não são cobertas pela garantia.

Mesmo quando os pneus, dentro de sua vida útil, forem mantidos com a pressão correta e alinhados/balanceados corretamente, produzem um ruído característico durante a condução, o que é considerado absolutamente normal.

- Balanceamento e alinhamento das rodas e pneus, desde que não necessários como parte de um reparo em garantia.
- Carga de Bateria.
- A articulação e o mecanismo de direção, em condições de superfícies irregulares, podem apresentar características diferentes das apresentadas em superfícies planas, sem

comprometer a segurança e dirigibilidade do veículo.

- Odores no sistema de ventilação e ar condicionado causado pelo acúmulo de fungos no evaporador.
- Obstrução dos dutos de ventilação e de drenagem de água causados por folhas, poeira, insetos, etc.
- Danos causados por pedras, granizos, cavaços, dentre outros da mesma natureza.
- Danos causados por condições ambientais, fenômenos da natureza e/ou uso de produtos não recomendados.
- Vidros danificados, trincados ou riscados por agentes externos.
- Defeitos provenientes de acidentes ou abalroamento de veículos.
- Manchas, deformações e/ou perfurações em revestimentos, forrações e tapetes oriundos da ação de agentes externos.
- Prejuízos ou despesas decorrentes de: custos com transporte, hospedagem, refeição, hospital e atrasos, dentre outras da mesma natureza.
- Pintura quanto o desgaste e ataque de agente externo.

#### 4. Extinção da Garantia

4.1 Por decurso do prazo legal.

4.2 A qualquer momento desde que se verifique(m):

- a) O não cumprimento das recomendações dos manuais ou dos termos de garantia;
- b) A não efetuação das revisões estabelecidas na Tabela de Manutenção Preventiva deste manual;
- c) Modificações ou alterações nas características originais do veículo, incluindo blindagem contra armas de fogo e conversões do motor para outro tipo de combustível;
- d) Adulteração do hodômetro (quilometragem);
- e) A instalação de acessórios, equipamentos ou dispositivos não recomendados ou aprovados pela Honda Automóveis do Brasil Ltda., bem como em desacordo com as normas e portarias estabelecidas pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito);
- f) A utilização do veículo em competições de qualquer natureza;
- g) A utilização de peças e acessórios não genuínos;

- h) A utilização do veículo além da capacidade estabelecida como excesso de passageiros, carga, reboque;
- i) A utilização do veículo por pessoas não habilitadas;
- j) Sinistros causados por fenômenos naturais e/ou agente externo, tais como incêndios, imersão total ou parcial, acidentes, roubos etc.;
- k) Reparo efetuado fora da Rede Autorizada Honda.

### **Responsabilidade do Proprietário**

- Efetuar as inspeções e manutenções recomendadas de acordo com as especificações descritas neste manual.
- Notificar imediatamente sua Concessionária Autorizada Honda após a constatação de alguma irregularidade.
- Apresentar o Certificado de Garantia (parte integrante deste manual) ao solicitar reparos.
- Despesas de mão-de-obra para a 1ª e 2ª revisão serão gratuitas se realizadas dentro do período programado. Componentes de desgaste natural, fluidos e itens de manutenção em geral, são de responsabilidade do proprietário. Consulte itens não cobertos pela garantia, constantes deste manual.

### **Responsabilidade da Concessionária**

- Preencher o Certificado de Garantia e os itens deste manual.
- Explicar ao proprietário suas responsabilidades e sua importância quanto às manutenções e inspeções.
- Certificar-se de que todos os reparos e inspeções foram efetuados conforme as especificações da Honda.
- Enviar o Registro de Garantia à Honda para cadastro.

## Especificação de Combustível, Fluidos e Lubrificantes

Tanque de combustível principal	Álcool hidratado e/ou gasolina * <sup>1</sup> comum, comercialmente disponível ou aditivada em qualquer proporção
Reservatório de gasolina * <sup>1</sup>	Somente gasolina * <sup>1</sup> comum ou aditivada
Fluido de Freio	Honda BF DOT 3 ou DOT 4
Fluido da transmissão manual * <sup>2</sup>	Honda MTF
Fluido da transmissão automática * <sup>2</sup>	Honda Genuine ATF-Z1
Fluido da Embreagem * <sup>2</sup>	Honda BF DOT 3 ou DOT 4
Líquido de arrefecimento	Honda All Season Antifreeze/Coolant Type 2
Óleo lubrificante do motor	Honda SAE 10W-30 API-SL

\*<sup>1</sup> A gasolina aditivada distingue-se da comum tipo C por receber aditivos com propriedades detergentes e dispersantes.

Desta forma, evita-se a formação de corrosão e depósitos no sistema de alimentação de seu automóvel, permitindo sempre um bom fluxo de combustível ao longo do tempo. A decisão pelo uso da gasolina aditivada cabe ao cliente, porém ressalta-se primordialmente o cuidado com sua procedência, seja comum ou aditivada.

\*<sup>2</sup> Se equipado

### ⚠ ATENÇÃO

O uso de aditivos complementares, ou seja, frascos de aditivos comercializados em postos de abastecimento ou lojas de autopeças e o uso de gasolina de aviação ou adulterada, comprometerá o desempenho do veículo, além de causar danos aos componentes do sistema de alimentação, do escapamento e do próprio motor. Estes danos não são cobertos pela garantia.

É necessário efetuar a manutenção regularmente para que se obtenha maior durabilidade e confiabilidade do veículo.

A regularidade da manutenção também reduz os custos. As manutenções e inspeções devem ser efetuadas no intervalo de quilometragem e tempo conforme a Tabela de Manutenção Preventiva (consulte neste manual).

Para efetuar as inspeções periódicas, ou se for necessário efetuar algum reparo, dirija-se a uma Concessionária Autorizada Honda.

Apresente este manual sempre que o veículo der entrada na oficina de sua Concessionária Autorizada Honda, a mesma efetuará todos os serviços necessários e fará os devidos registros neste manual.

Todas as manutenções programadas durante o período de garantia devem ser efetuadas em uma Concessionária Autorizada Honda.

### Inspeções Periódicas

Os itens abaixo devem ser inspecionados dentro dos intervalos especificados:

- *Nível de óleo do motor:* Verifique o nível ao reabastecer o tanque de combustível;
- *Nível do líquido de arrefecimento:* Verifique o nível no reservatório ao reabastecer o tanque de combustível;
- *Fluido do lavador do pára-brisa:* Verifique o nível no reservatório mensalmente. Se o uso do lavador do pára-brisa for freqüente devido às condições do tempo, verifique o reservatório ao reabastecer o tanque de combustível.

#### **▲ ATENÇÃO**

**Além da verificação periódica do nível dos fluidos, esteja atento a eventuais manchas, gotejamentos ou resíduos de fluidos na garagem.**

- *Limpadores de pára-brisa:* Verifique as condições dos limpadores mensalmente. Se os limpadores não limparem o pára-brisa adequadamente, verifique as palhetas quanto a desgaste e outros danos.
- *Transmissão automática\*:* Verifique o nível do fluido mensalmente;
- *Freios e embreagem\*:* Verifique o nível do fluido mensalmente;

- *Pedal do Freio:* Verifique o pedal do freio quando a funcionamento suave;
- *Freio de estacionamento:* Verifique a alavanca do freio de estacionamento quando a funcionamento suave;
- *Pneus:* Verifique a pressão dos pneus semanalmente, inclusive a pressão do estepe. A verificação deve ser feita com os pneus frios. Examine o estado dos sulcos da banda de rodagem dos pneus quanto a desgaste e objetos estranhos.
- *Bateria:* Verifique mensalmente as condições de carga e a corrosão dos terminais;
- *Ar-condicionado:* Verifique o funcionamento semanalmente;

### ▲ ATENÇÃO

**Tanto durante o uso como nos instantes seguintes após o desligamento do motor e do sistema de ar-condicionado, poderá ser percebida a drenagem de água pela parte inferior dianteira do veículo. Isto é absolutamente normal e oriundo da condensação da umidade do ar resfriado.**

- *Desembarçador do pára-brisa:* Ligue o aquecedor e o ar-condicionado e verifique as saídas do desembarçador semanalmente;

- *Luzes:* Verifique o funcionamento dos faróis, lanternas dianteiras, lanternas traseiras, brake-light, luzes de freio, sinalizadores de direção, luz da marcha-a-ré e luz da placa de licença mensalmente;
- *Portas:* Verifique todas as portas e a tampa traseira quanto a fechamento/abertura suave e travamento seguro.
- *Buzina:* Verifique o funcionamento.

\* Se equipado

Os procedimentos de inspeção estão descritos no manual do proprietário.

O sistema SRS (Airbag) deve ser inspecionado por uma Concessionária Autorizada Honda após dez anos da data de venda do veículo. Este manual possui uma Tabela de Manutenção Preventiva onde são descritos os intervalos de manutenções/inspeções, do qual deve ser seguido rigorosamente pelo proprietário.

Se existirem quaisquer dúvidas, procure uma Concessionária Autorizada Honda.

### ▲ ATENÇÃO

Recomendamos **não lavar** o motor. Porém, em caso de extrema necessidade, dirija-se a uma Concessionária Autorizada Honda.

Produtos químicos, solventes, detergentes e sprays não devem ser utilizados em **hipótese alguma**.

## TABELA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (Revisões Periódicas)



### Serviços Relativos ao Óleo

Os serviços devem ser efetuados nos intervalos indicados em quilômetros ou meses, o que primeiro ocorrer.	km x 1000	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	Meses
Substituir o óleo do motor	Normal		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	A cada 12 meses
	Severo*1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Substituir o filtro de óleo do motor	Normal		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	A cada 12 meses
	Severo*1		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	A cada 6 meses

### Outros Serviços

Os serviços devem ser efetuados nos intervalos indicados em quilômetros ou meses, o que primeiro ocorrer.	km x 1000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Substituir o elemento do filtro de ar	A cada 30.000 km										
Substituir o filtro do ar-condicionado	A cada 20.000 km ou 12 meses										
Ajustar a folga das válvulas	A cada 40.000 km										
Substituir o filtro de combustível	A cada 10.000 km										
Substituir as velas de ignição	A cada 60.000 km										
Inspecionar as correias e ajustar a tensão		•		•		•		•		•	
Inspecionar e ajustar a marcha lenta				•					•		
Substituir o líquido de arrefecimento do motor	200.000 km ou 120 meses, após esse intervalo, a cada 100.000 km ou 60 meses										
Inspecionar alinhamento de rodas*2	10.000 km e 20.000 km, depois a cada 20.000 km										
Inspecionar a capacidade de carga da bateria	Aos 12 meses, após esse intervalo a cada 6 meses										

Os serviços devem ser efetuados nos intervalos indicados em quilômetros ou meses, o que primeiro ocorrer.		km x 1000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
		meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Substituir o fluido da transmissão	Transmissão Manual	Normal				•				•		
		Severo*1		•		•		•		•		•
	Transmissão Automática	Normal				•			•			•
		Severo*1		•		•		•		•		•
Inspeccionar os freios dianteiros e traseiros		A cada 10.000 km ou 6 meses										
Substituir o fluido de freio		A cada 36 meses, independente da quilometragem										
Inspeccionar o ajuste do freio de estacionamento		•	•			•		•		•		•
Efetuar o rodízio dos pneus		A cada 10.000 km										
<b>Inspeccionar visualmente os seguintes itens:</b>												
Terminais de direção, caixa de direção e coifas Componentes da suspensão Coifas dos semi-eixos		A cada 10.000 km ou 6 meses										
Mangueiras e linhas de freio (incluindo ABS, se equipado) Mangueiras e conexões do sistema de arrefecimento Nível e condições de todos os fluidos Sistema de escapamento Linhas e conexões de combustível		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspeccionar o sistema de proteção suplementar SRS (Airbag)		A cada 10 anos após a data de venda do veículo										

\*1: Veículos utilizados para fins comerciais; táxi e similares (transporte de pessoas ou objetos com fins comerciais); de frota e de locação; uso prolongado em marcha lenta ou operação contínua em baixas rotações (tais como tráfego intenso e "anda e para"); trajetos curtos onde o motor não atinge a temperatura ideal de funcionamento; circulação em vias com muita poeira e regiões salinas (maresia); uso frequente com carga e/ou rotações elevadas;

\*2: Efetuar o alinhamento de rodas somente se identificado, através de uma inspeção visual do sistema de suspensão, indícios de impacto, ocasionados por buracos, pedras soltas, guias e colisões ou caso o veículo apresente tendência direcional. Sendo necessário o alinhamento de rodas, as despesas correrão por conta do proprietário, ou seja, não serão cobertas pela garantia ou pelas revisões gratuitas, pois não foram ocasionadas por defeito de fabricação e sim por utilização imprópria ou desgaste normal do veículo.





## 1. Geral (interior)

- 1.1 Verifique existência de danos no interior do veículo.
- 1.2 Verifique estado / existência:
- Estofamento / revestimento
  - Carpete / forração
  - Chave reserva
- 1.3 Verifique funcionamento / estado dos fusíveis / fusíveis reserva.

## 2. Pedais

- 2.1 Verifique funcionamento / altura / folga:
- Embreagem\*
  - Freio
  - Acelerador

## 3. Motor desligado e luzes desligadas

- 3.1 Verifique funcionamento / ajuste:
- Luzes de advertência
  - Trava do volante de direção
  - Ajuste da alavanca de acionamento do freio de estacionamento
  - Ajuste da altura/profundidade do volante de direção
  - Para-sóis
  - Espelho retrovisor interno (posição diurna e noturna)
  - Alarme

- Cinto de segurança do motorista
- Descansa-braço\*
- Bancos / encostos
- Encosto de cabeça
- Abertura interna da tampa do porta-malas\*
- Abertura interna da tampa do tanque e subtanque de combustível

## 4. Ignição na posição "I" (aces-sórios)

- 4.1 Verifique funcionamento / insira:
- Sistema de áudio
  - Código\*
  - Relógio (ajuste a hora)

## 5. Ignição na posição "II" (ligada)

- 5.1 Verifique funcionamento:
- Luzes indicadoras e de advertência do painel de instrumentos
  - Desbloqueio da trava da alavanca seletora - T/A (posição "P" ou "N")\*
- 5.2 Verifique funcionamento (interior):
- Lavador do para-brisa e do vidro traseiro\*, em todas as velocidades
  - Intensidade de luz do painel de instrumentos \*
  - Luz do cinzeiro\*
  - Acendedor de cigarros\*
  - Buzina

- Teto solar\*
- Desembaçador do vidro traseiro
- Vidros elétricos
- Travas das portas (interruptores)
- Trava de segurança dos vidros elétricos dos passageiros
- Espelhos retrovisores (interruptores)
- Luz de leitura
- Luzes de cortesia

## 5.3 Verifique funcionamento (exterior):

- Luz da placa de licença
- Lanterna
- Indicadores de direção e advertência
- Faróis (funcionamento e alinhamento)
- Farol de neblina\*
- Luz de freio
- Luz de marcha-à-ré
- Brake-light

## 6. Compartimento do motor (instale capas de proteção)

- 6.1 Verifique funcionamento / estado:
- Trava e dobradiças do capô
  - Terminais da bateria
  - Fio terra
  - Fusíveis / fusíveis de reserva

- Tensão das correias
- Cabo de controle do acelerador\*
- Indicador de carga da bateria

## 6.2 Verifique nível:

- Fluido de freio
- Fluido da embreagem\*
- Óleo do motor
- Líquido de arrefecimento
- Fluido da direção hidráulica\*
- Fluido da transmissão automática\*
- Líquido do lavador do para-brisa

## 7. Ignição na posição "III" (partida do motor)

- 7.1 Verifique funcionamento:
- Se as luzes indicadoras e de advertência se apagam
  - Ar-condicionado
  - Ventilação: velocidade do ventilador
  - Aquecimento
  - Recirculador de ar
  - Saídas de ar

## 8. Veículo com as portas abertas

- 8.1 Verifique funcionamento / existência:
- Luzes internas do teto
  - Trava de segurança para crianças nas portas traseiras

\* Se aplicável

- Travas e dobradiças do porta-malas
- Jogo de ferramentas e macaco
- Estepe
- Fechamento e travamento do porta-malas
- Dobradiças e fechaduras das portas
- Cintos de segurança dos passageiros
- Destravamento e escamotamento do encosto do banco traseiro\*
- Luz do porta-malas
- Cobertura do porta-malas\*

## 9. Geral (exterior)

- 9.1 Remova película / plástico de proteção;
- Pintura\*
  - Rodas\*
  - Limpadores do para-brisa / vidro traseiro\*
- 9.2 Verifique existência de danos no exterior do veículo.
- 9.3 Verifique estado / existência:
- Pintura
  - Peças cromadas
  - Guarnições
  - Espelhos retrovisores
- 9.4 Verifique o alinhamento das portas fechadas

## 10. Veículo no solo

### 10.1 Verifique:

- Aperto das porcas das rodas no torque especificado
- Etiqueta “Pressão dos Pneus”
- Pressão dos pneus (inclusive o estepe)

## 11. Veículo no elevador

### 11.1 Verifique:

- Vazamentos ou danos na parte inferior (motor e freio)
- Aperto das porcas / parafusos de fixação da suspensão nos torques especificados
- Nível do óleo da transmissão manual\*

## 12. Teste de rodagem

### 12.1 Verifique:

- Dirigibilidade e desempenho
- Ruídos da suspensão, nos freios e internos
- Freios (de serviço e estacionamento)
- Direção hidráulica\*
- Vibração no volante de direção
- Transmissão automática\*
- Hodômetros (inclusive hodômetro parcial)
- Controle de cruzeiro\*
- Alguma luz de advertência no painel de instrumentos acesa

## 13. Inspeção após teste de rodagem

### 13.1 Verifique funcionamento:

- Sistema de arrefecimento – ventilador do radiador
- Aprendizado da marcha lenta
- ABS com o HDS\*
- HSVT com HDS\*

### 13.2 Verifique a existência de vazamento de óleo / combustível / fluido.

### 13.3 Avalie a partida com o motor quente.

## 14. Preparação final

### 14.1 Instale:

- Extintor de incêndio (se necessário)
- Triângulo de segurança\*
- Antena\*

### 14.2 Abasteça o veículo.

### 14.3 Lave a parte externa do veículo.

### 14.4 Verifique se houve entrada de água (inclusive porta-malas).

### 14.5 Limpe o interior do veículo.

### 14.6 Cole a etiqueta Assistência 24 h – fixe na parte interna do para-brisa, lado superior esquerdo.

### 14.7 Preencha o quadro PDI do Manual do Proprietário, página “Inspeção de Entrega”.

14.8 Entregue a página “Inspeção de Entrega” preenchida e o Manual do Proprietário ao vendedor responsável.

\* Se aplicável



- Se as luzes indicadoras e de advertência se apagam
- Ar-condicionado
- Ventilação: velocidade do ventilador
- Aquecimento
- Recirculador de ar
- Saídas de ar

## 8. Veículo com as portas abertas

- 8.1 Verifique funcionamento / existência:
- Luzes internas do teto
  - Trava de segurança para crianças nas portas traseiras
  - Travas e dobradiças do porta-malas
  - Jogo de ferramentas e macaco
  - Estepe
  - Fechamento e travamento do porta-malas
  - Dobradiças e fechaduras das portas
  - Cintos de segurança dos passageiros
  - Destravamento e escamotamento do encosto do banco traseiro\*
  - Luz do porta-malas
  - Cobertura do porta-malas\*

## 9. Geral (exterior)

- 9.1 Remova película / plástico de proteção;

- Pintura\*
- Rodas\*
- Limpadores do para-brisa / vidro traseiro\*

- 9.2 Verifique existência de danos no exterior do veículo.

- 9.3 Verifique estado / existência:
- Pintura
  - Peças cromadas
  - Guarnições
  - Espelhos retrovisores

- 9.4 Verifique o alinhamento das portas fechadas

## 10. Veículo no solo

- 10.1 Verifique:
- Aperto das porcas das rodas no torque especificado
  - Etiqueta "Pressão dos Pneus"
  - Pressão dos pneus (inclusive o estepe)

## 11. Veículo no elevador

- 11.1 Verifique:
- Vazamentos ou danos na parte inferior (motor e freio)
  - Aperto das porcas / parafusos de fixação da suspensão nos torques especificados
  - Nível do óleo da transmissão manual\*

## 12. Teste de rodagem

- 12.1 Verifique:
- Dirigibilidade e desempenho
  - Ruídos da suspensão, nos

- freios e internos
- Freios (de serviço e estacionamento)
- Direção hidráulica\*
- Vibração no volante de direção
- Transmissão automática\*
- Hodômetros (inclusive hodômetro parcial)
- Controle de cruzeiro\*
- Alguma luz de advertência no painel de instrumentos acesa

## 13. Inspeção após teste de rodagem

- 13.1 Verifique funcionamento:
- Sistema de arrefecimento – ventilador do radiador
  - Aprendizado da marcha lenta
  - ABS com o HDS\*
  - HSVT com HDS\*
- 13.2 Verifique a existência de vazamento de óleo / combustível / fluido.

- 13.3 Avalie a partida com o motor quente.

## 14. Preparação final

- 14.1 Instale:
- Extintor de incêndio (se necessário)
  - Triângulo de segurança\*
  - Antena\*
- 14.2 Abasteça o veículo.
- 14.3 Lave a parte externa do veículo.

- 14.4 Verifique se houve entrada de água (inclusive porta-malas).

- 14.5 Limpe o interior do veículo.

- 14.6 Cole a etiqueta Assistência 24 h – fixe na parte interna do para-brisa, lado superior esquerdo.

- 14.7 Preencha o quadro PDI do Manual do Proprietário, página "Inspeção de Entrega".

- 14.8 Entregue a página "Inspeção de Entrega" preenchida e o Manual do Proprietário ao vendedor responsável.

### PDI

Confirmo ter inspecionado e verificado os itens desta página. Todos os itens estão em perfeitas condições de funcionamento.

Departamento de Serviços

### Vendedor

Confirmo que este veículo foi preparado satisfatoriamente para ser entregue ao cliente. Todos os acessórios solicitados foram instalados e toda a documentação está completa e correta.

Departamento de Vendas

\* Se aplicável  
16'

**A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS EFETUAR CADA REVISÃO.**

Os registros que seguem, visam assegurar quais REVISÕES foram efetuadas em seu veículo, bem como indicar qual a próxima a ser realizada.

Todas as manutenções preventivas a serem efetuadas devem ser respeitadas rigorosamente, conforme a Tabela de Manutenção Preventiva, constante deste manual.

Despesas referentes à mão-de-obra e peças aplicadas nas revisões programadas a partir de 30.000 km são de responsabilidade do proprietário.

**1ª REVISÃO 10.000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO:**

Mão-de-obra gratuita se realizada:  
Entre 9.000 e 11.000 km ou dentro  
de um prazo de 12 meses, o que  
ocorrer primeiro.

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**2ª REVISÃO 20.000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO:**

Mão-de-obra gratuita se realizada:  
Entre 19.000 e 21.000 km ou dentro  
de um prazo de 24 meses, o que  
ocorrer primeiro.

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS EFETUAR CADA REVISÃO.****Revisão 30.000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 50.000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 70.000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 40.000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 60.000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 80.000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS EFETUAR CADA REVISÃO.****Revisão 90.000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 110.000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 130.000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 100.000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 120.000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 140.000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS EFETUAR CADA REVISÃO.**

**Revisão 150.000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 170.000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 190.000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 160.000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 180.000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**Revisão 200.000 km**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

km: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços

Carimbo da Concessionária

**A SER PREENCHIDO PELA CONCESSIONÁRIA EM CASO DE SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES:**

**Substituição do Velocímetro**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
km: \_\_\_\_\_  
Ordem de Serviço-O.S. Nº: \_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços  
Carimbo da Concessionária

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
km: \_\_\_\_\_  
Ordem de Serviço-O.S. Nº: \_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços  
Carimbo da Concessionária

**Substituição do Sistema (SRS ) Airbag**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
km: \_\_\_\_\_  
Ordem de Serviço-O.S. Nº: \_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços  
Carimbo da Concessionária

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
km: \_\_\_\_\_  
Ordem de Serviço-O.S. Nº: \_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
Gerente de Serviços  
Carimbo da Concessionária

Para que seu veículo proporcione o máximo em satisfação, desempenho e economia, recomendamos que os serviços de manutenção sejam efetuados somente pelas Concessionárias Autorizadas Honda, relacionadas nas páginas seguintes. As Concessionárias Autorizadas Honda estão preparadas para lhe oferecer toda a assistência técnica, contando com equipes treinadas pela fábrica, além de peças e equipamentos originais.

Com o objetivo de facilitar a consulta, as Concessionárias Autorizadas Honda estão relacionadas em ordem alfabética por estado, cidade e razão social.

As Concessionárias Autorizadas Honda terão a maior satisfação em ajudá-lo a manter seu veículo em perfeitas condições de uso e em responder quaisquer dúvidas existentes.

**ACRE****RIO BRANCO*****Ivel Acre***

Av. Ceará, 2254  
Centro – CEP 69900-460  
Tel.: (68) 3901-8800  
Fax: (68) 3901-8801

**ALAGOAS****MACEIÓ*****Taiyo***

Av. Durval de Goes Monteiro, 5559 - km 7  
Tabuleiro – CEP 57061-000  
Tel./ Fax: (82) 3215-2200

**AMAPÁ****MACAPÁ*****Safira Motors***

RDV Duque de Caxias, SN - km 03 - Lote 12 - Quadra A  
Cabralzinho – CEP 68906-720  
Tel. (96) 2101-0700  
Fax: (96) 2101-0705

**AMAZONAS****MANAUS*****Shizen***

Av. Jornalista Humberto Calderaro Filho, 1973-A  
Parque Dez de Novembro – CEP 69055-700  
Tel.: (92) 2125-5200  
Fax: (92) 3642-1050

**BAHIA****SALVADOR*****Imperial Pituba***

Av. Prof. Magalhães Neto, 1500 - Lote 18  
Stiep – CEP 41820-020  
Tel.: (71) 2107-1500  
Fax: (71) 3342-1500

***Imperial Mares***

Largo dos Mares, 18  
Mares – CEP 40445-186  
Tel.: (71) 2108-1313  
Fax: (71) 2108-1314

**VITÓRIA DA CONQUISTA*****Ippon***

Rodovia BR 116 – km 837 – Av. Presidente Dutra, s/n  
Felicia – CEP 45035-180  
Tel.: (77) 4009-9200  
Fax.: (77) 4009-9210

**CEARÁ****FORTALEZA****Água Fria**

Av. Washington Soares, 2891  
Edson Queiroz – CEP 60811-341  
Tel.: (85) 3306-8300  
Fax: (85) 3306-8349

**Novaluz**

Av. Barão de Studart, 345  
Aldeota – CEP 60120-000  
Tel.: (85) 3306-8400  
Fax: (85) 3248-1680

**JUAZEIRO DO NORTE****Arnaldo**

Av. Padre Cícero, 3017 – km 03  
Triângulo – CEP 63041-140  
Tel./ Fax: (88) 3571-6455

**DISTRITO FEDERAL****BRASÍLIA****Autohaus**

Lote 5 - Setor de Concessionárias de Veículos, s/n  
Aeroporto de Brasília - Lago Sul - CEP 71608-900  
Tel.: (61) 3533-9966  
Fax: (61) 3365-4000

**DF Veículos**

SIA Sul – Quadra 01 – Lotes 250/280  
Centro – CEP 71200-010  
Tel.: (61) 2102-0000  
Fax: (61) 2102-3300

**Plaza Motors**

Q Sep/Norte, Eq 510/511 Bloco A  
Asa Norte – CEP 70310-500  
Tel: (61) 3799-2000  
Fax: (61) 3799-2015

**ESPÍRITO SANTO****CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM****Planeta H**

Rodovia Cachoeiro X Safra km 9  
Bairro União – CEP 29315-200  
Tel.: (28) 3526-2400  
Fax: (28) 3526-2400

**VITÓRIA****Shôri**

Av. Fernando Ferrari, 3601  
Jabour – CEP 29075-053  
Tel.: (27) 3357-1700  
Fax: (27) 3327-4444

**GOIÁS****GOIÂNIA*****Haikar***

Av. 85, nº 2944 – Qd. 222 – Lt. 12  
Setor Marista – CEP 74823-310  
Tel.: (62) 3254-5454  
Fax: (62) 3254-5440

***Tecar Motors***

Av. Jamel Cecílio esq, com Av. E  
Jardim Goiás - CEP 74810-030  
Tel/Fax: (62) 4006-3000

**MARANHÃO****IMPERATRIZ*****Fuji Motors***

Rodovia BR 010, s/n  
Maranhão Novo – CEP 65903-140  
Tel./Fax: (99) 3321-1150

**MATO GROSSO****VÁRZEA GRANDE*****Auto Campo***

Av. da FEB, 2500  
Jardim Cerrados – CEP 78115-000  
Tel./Fax: (65) 3388-7000

**SINOP*****Aika Veículos***

Rua Colonizador Enio Pipino,4854  
Setor Industrial Norte – CEP 78550-528  
Tel./Fax: (66) 3211-0101

**MATO GROSSO DO SUL****CAMPO GRANDE*****Endo Car***

Av. Fernando Corrêa da Costa, 733  
Centro – CEP 79002-820  
Tel./ Fax: (67) 3321-8899

**DOURADOS*****Endo Car***

Av. Marcelino Pires, 3330  
Centro – CEP 79830-001  
Tel.: (67) 3420-3000  
Fax: (67) 3420-3001

**MINAS GERAIS****BELO HORIZONTE*****Auto Japan***

Av. Raja Gabaglia, 2760  
São Bento – CEP 30350-540  
Tel.: (31) 3298-2900  
Fax: (31) 3296-5222

**Banzai**

Av. do Contorno, 10331  
Carlos Prates – CEP 30110-071  
Tel./Fax: (31) 3878-8888

**Supertec**

Av. Presidente Carlos Luz, 750  
Caiçaras – CEP 31230-000  
Tel.: (31) 3469-5900  
Fax: (31) 3469-5920

**DIVINÓPOLIS****Liderança Veículos**

Rodovia BR 494 – km 38 – Anel Rodoviário, 13953  
Chanadour – CEP 35501-506  
Tel.: (37) 3229-0000  
Fax: (37) 3221-2555

**IPATINGA****Saitama**

Av. Cláudio Moura, 707  
Novo Cruzeiro – CEP 35160-010  
Tel.: (31) 2136-4000  
Fax: (31) 2136-4001

**JUIZ DE FORA****San Motors**

Av. Brasil, 6001 A  
Mariano Procópio – CEP 36080-060  
Tel.: (32) 2101-5555  
Fax: (32) 2101-5566

**MONTES CLAROS****Pirâmide**

Av. Mestra Fininha, 3300  
Augusta Mota – CEP 39403-222  
Tel.: (38) 3214-5000  
Fax: (38) 3221-2000

**PATOS DE MINAS****Liderança Patos**

Av Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1130  
Jardim Paulistano – CEP 38706-000  
Tel: (34) 3818-2900  
Fax: (34) 3818-2900

**POÇOS DE CALDAS****Gran Japan**

Av. Mansur Frayha, 4500  
Jardim Elizabete – CEP 37704-355  
Tel./Fax: (35) 3729-4500

**POUSO ALEGRE****Migoto**

Av. Pinto Cobra, 1180  
Gleba Alberto de Barros Cobra – CEP 37550-000  
Tel./ Fax: (35) 3449-3300

**UBERLÂNDIA*****Trivel***

Av. Afonso Pena, 2699  
Brasil – CEP 38406-054  
Tel.: (34) 3256-7000  
Fax: (34) 3256-7008

**PARÁ****ANANIDEUA*****Motobel***

Rodovia BR 316 - km 2,5  
Guanabara – CEP 67013-000  
Tel./ Fax: (91) 4006-0833

**BELÉM*****Nippon***

Av. Governador José Malcher, 366  
Nazaré – CEP 66035-100  
Tel.: (91) 3205-0885  
Fax: (91) 3205-0870

**MARABÁ*****Samurai***

OTR Folha 27, Quadra 19, Lote 19 – S/N  
Nova Marabá – CEP 68509-280  
Tel.: (94) 2101-4999  
Fax: (94) 2101-5010

**PARAÍBA****CAMPINA GRANDE*****Auto Campina***

Rua Raimundo Nonato de Araujo, 200  
Bairro Jose Pinheiro – CEP 58407-530  
Tel./ Fax: (83) 2101-5050

**JOÃO PESSOA*****Autoclub***

BR 230 - Rodovia Transamazônica, km 17,4  
Pedro Gondim – CEP 58033-455  
Tel.: (83) 2106-4200  
Fax: (83) 2106-4242

**PARANÁ****CASCADEL*****Enjin***

Av. Brasil, 700  
Gramado – CEP 85816-290  
Tel.: (45) 2105-3100  
Fax: (45) 2105-3110

## **CURITIBA**

### ***Niponsul***

Rua Desembargador Westphalen, 3710  
Parolin – CEP 80220-031  
Tel.: (41) 3028-4085  
Fax: (41) 3028-4087

### ***Prixx***

Rua General Mário Tourinho, 1156  
Seminário – CEP 80740-000  
Tel.: (41) 3270-8000  
Fax: (41) 3270-8001

## **GUARAPUAVA**

### ***Saikon***

Rua Jorge Alves Ribeiro, 2525  
Conradinho – CEP 85055-040  
Tel/Fax: (42) 3629-8550

## **LONDRINA**

### ***Caiuás Paraná***

Av. Juscelino Kubitschek, 453  
Vila Ernest - CEP 86020-000  
Tel.: (43) 4009-3000  
Fax: (43) 4009-3002

## **PARANAGUÁ**

### ***Sambaqui Automóveis***

Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 4444  
Jardim América - CEP 83212-000  
Tel.: (41) 3420-6555  
Fax: (41) 3420-6560

## **PONTA GROSSA**

### ***Niponsul Ponta Grossa***

Av. Ernesto Vilela, 1801  
Nova Russia - CEP 84070-000  
Tel./ Fax: (42) 3239-6400

## **PERNAMBUCO**

## **PETROLINA**

### ***Imperial Petrolina***

Av. Monsenhor Angelo Sampaio, 123  
Centro – CEP 53304-160  
Tel.: (87) 3201-5000  
Fax: (87) 3201-5001

## **RECIFE**

### ***Autoline***

Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1818  
Imbiribeira – CEP 51170-000  
Tel.: (81) 3316-4800  
Fax: (81) 3316-4808

**Recife Motors**

Rua José de Bonifácio, 894  
Torre – CEP 50710-000  
Tel.: (81) 3334-1800  
Fax: (81) 3334-1808

**JABOATÃO DOS GUARARAPES****Jaboato Motors**

Av. Beira Mar, 1086  
Piedade – CEP 54400-000  
Tel.: (81) 3093-2626

**PIAUÍ****TERESINA****Jet**

Av. João XXIII, 4314  
São Cristóvão – CEP 64055-000  
Tel.: (86) 3194-0200  
Fax: (86) 3233-7368

**RIO DE JANEIRO****BARRA MANSA****Oriental Barra Mansa**

Rua Miguel Gomes de Souza, 50  
Boa Vista II – CEP 27336-410  
Tel/Fax: (24) 3349-9800

**CAMPOS DE GOYTACAZES****Planeta H**

Av. Silvio Bastos Tavares, 1100  
Bairro Avenida do Contorno – CEP 28030-415  
Tel./Fax: (22) 2739-6300

**NITERÓI****Hayasa**

Estrada Francisco da Cruz Nunes, 600  
Pendotiba – CEP 24310-340  
Tel.: (21) 2616-9600  
Fax: (21) 2616-9631

**NOVA IGUAÇÚ****Kioto Nova Iguaçu**

Rodovia Presidente Dutra, 13280  
Jardim Tropical – CEP 26010-003  
Tel./Fax: (21) 2779-1999

**PETRÓPOLIS****Hayasa**

Rua Coronel Veiga, 1520  
Coronel Veiga – CEP 25655-158  
Tel.: (24) 2249-9600  
Fax: (24) 2235-2974

**RIO DAS OSTRAS*****Hayasa Rio das Ostras***

Rua Padre do Engenheiro, Lt 1 – Qda “I” e Lt 10 e 1  
Mar do Norte – CEP 28890-000  
Tel: (22) 3321-8600  
Fax: (22) 3321-8600

***Kioto***

Rua Mariz e Barros, 906  
Maracanã – CEP 20270-002  
Tel./Fax: (21) 2323-9393

***Narita***

Av. das Américas, 2001  
Barra da Tijuca – CEP 22631-000  
Tel.: (21) 3987-8888  
Fax: (21) 3987-8820

***Oriental***

Av. Cesário de Melo, 2232  
Campo Grande – CEP 23052-102  
Tel./Fax: (21) 2101-2222

***Rio Tóquio Recreio***

Av. das Américas, 13645/14001  
Recreio dos Bandeirantes – CEP 22790-700  
Tel.: (21) 2323-9000  
Fax: (21) 2323-9026

***Rio Tóquio***

Rua General Severiano, 201  
Botafogo – CEP 22290-040  
Tel.: (21) 3541-4999  
Fax: (21) 2295-7632

**RIO GRANDE DO NORTE****MOSSORÓ*****Motoeste Mossoró***

Av. Presidente Dutra, 404  
Ilha de Santa Luzia – CEP 59631-000  
Tel.: (84) 3323-1111  
Fax: (84) 3323-1114

**NATAL*****Motoeste***

Av. Dão Silveira, 5.300  
Pitimbu – CEP 59067-190  
Tel.: (84) 3235-1700  
Fax: (84) 3235-1724

**RIO GRANDE DO SUL****CAXIAS DO SUL*****Scapini Motors***

Avenida Rubem Bento Alves, 6.679  
Cinquentenário – CEP 95032-440  
Tel.: (54) 2992-1500  
Fax: (54) 2992-1516

**NOVO HAMBURGO*****Sulbra***

Rodovia BR 116, km 241 N° 91  
Rio Branco – CEP 93334-300  
Tel./Fax: (51) 3035-8100

**OSÓRIO*****Sulbra Osório***

Rodovia RS 030, 2299  
Glória – CEP 95520-000  
Tel./Fax: (51) 3663-3800

**PELOTAS*****Sulbra***

Av. Fernando Osório, 1195  
Três Vendas – CEP 96100-000  
Tel.: (53) 3027-8700

**PORTO ALEGRE*****Kaizen RS***

Av. Ceará, 155  
Navegantes – CEP 90240-510  
Tel.: (51) 3337-0044  
Fax: (51) 3337-0080

***Zensul***

Av. Doutor Salvador França, 855  
Jardim Botânico – CEP 90690-000  
Tel.: (51) 2125-0044  
Fax: (51) 2125-0080

**SANTA MARIA*****Minami***

Rod. RS 509, n° 5646  
Camobi – CEP 97110-620  
Tel./Fax: (55) 2101-1300

**RONDÔNIA****JI-PARANÁ*****Ivel Motors***

Av. Transcontinental, 2663  
2 de abril – CEP 76900-853  
Tel.: (69) 3411-8800  
Fax: (69) 3411-8802

**PORTO VELHO*****Ivel***

Av. Nações Unidas, 888  
Nossa Sra. Das Graças – CEP 78915-040  
Tel.: (69) 3211-8800  
Fax: (69) 3211-8801

**RORAIMA****BOA VISTA****Nettai**

Av. Capitão Ene Garcez, 2731  
Aeroporto – CEP 69310-000  
Tel./Fax: (95) 4009-7077

**SANTA CATARINA****BLUMENAU****Takai**

Rua Itajaí, 625  
Vorstadt – CEP 89015-200  
Tel./Fax: (47) 3231-3333

**CAÇADOR****Kindai Motors**

Av. Engenheiro Lourenço Faoro, 745  
São Cristóvão – CEP 89820-000  
Tel./Fax: (49) 3563-0048

**CHAPECÓ****Gambatto**

Rua Fernando Machado, 2405-D  
São Cristóvão – CEP 89803-000  
Tel./Fax: (49) 3361-4300

**CRICIÚMA****Gendai**

Rua Coronel Pedro Benedet, 262  
Centro – CEP 88801-250  
Tel.: (48) 3461-1600  
Fax: (48) 3461-1615

**JOINVILLE****Gabivel**

Av. Marquês de Olinda, 1744  
América – CEP 89218-250  
Tel./Fax: (47) 3145-4242

**LAGES****Tokio Veículos**

Av. Duque de Caxias, 995  
Frei Rogério – CEP 88508-000  
Tel./Fax: (49) 2101-0770

**RIO DO SUL****Tokio Veículos**

Alameda Aristiliano Ramos, 1045  
Centro – CEP 89160-000  
Tel.: (47) 3531-7100  
Fax: (47) 3531-7100

**SÃO JOSÉ****Satoru**

Av. Presidente Kennedy, 1005  
Campinas – CEP 88102-401  
Tel./Fax: (48) 3343-0800

**SÃO PAULO****ARAÇATUBA****Cical**

Av. Brasília, 1010  
Jardim Bandeira – CEP 16015-535  
Tel./Fax: (18) 2102-8383

**ARARAQUARA****Santa Emília**

Av. Alberto Santos Dumont, 111  
Jardim Higienópolis – CEP 14807-230  
Tel.: (16) 3301-4000  
Fax: (16) 3301-4008

**ATIBAIA****Chroma Atibaia**

Rua Gerônimo de Camargo, 4250  
Da Ponte – CEP 12944-000  
Tel./Fax: (11) 4402-6999

**BARUERI****Hville**

Estrada da Aldeinha, 525  
Alphaville – CEP 06455-100  
Tel.: (11) 4196-4444  
Fax: (11) 4196-4445

**BAURU****SPI**

Rua Luiz Fernando da Rocha Coelho, 8103  
Jd. Contorno – CEP 17047-280  
Tel.: (14) 3201-8282  
Fax: (14) 3201-8278

**CAMPINAS****Beni Car**

Av. Francisco José Camargo Andrade, 655  
Jardim Chapadão – CEP 13070-551  
Tel.: (19) 3741-3500  
Fax: (19) 3243-8669

**Beni Car - Guanabara**

Rua Primeiro de Março, 635  
Jd. Nossa Senhora Auxiliadora - CEP 13075-250  
Tel.: (19) 3741-3600  
Fax: (19) 3741-3601

**Beni Car - Taquaral**

Rua Armando de Sales Oliveira, 770  
Taquaral - CEP 13076-015  
Tel./Fax: (19) 3751-3800

**DAHRUJ**

Rua Romualdo Andreazzi, 650  
Jardim do Trevo – CEP 13041-030  
Tel: (19) 3772-7000  
Fax: (19) 3772-7000

**FRANCA****Lago-San - Franca**

Av. Marginal - Rod. Ronan Rocha, 1975  
Núcleo Agrícola Alpha – CEP 14403-280  
Tel.: (16) 2104-8282  
Fax: (16) 2104-8264

**GUARULHOS****André Ribeiro Guarulhos**

Av. Antonio de Souza, 595  
Vl. das Palmeiras – CEP 07013-090  
Tel: (11) 2475-9155  
Fax: (11) 2475-9154

**INDAIATUBA****Caiuás**

Av. Presidente Vargas, 1168  
Cidade Nova I – CEP 13334-085  
Tel./ Fax: (19) 2107-0707

**JUNDIAÍ****Chroma**

Av. Marginal da Via Anhanguera, 380  
Retiro – CEP 13209-500  
Tel.: (11) 4582-8882  
Fax: (11) 4581-1098

**LAGOINHA****Lago-San - Sertãozinho**

Av. Beppe Olivare, 300  
Centro – CEP 14160-830  
Tel.: (16) 3456-8282  
Fax: (16) 3456-8181

**LIMEIRA****Aversa**

Av. Campinas, 1112  
Cidade Jardim – CEP 13480-290  
Tel.: (19) 3446-4700  
Fax: (19) 3446-4701

**MOGI DAS CRUZES****Fabergé**

Rua Basílio Batalha, 297  
Vila Vitória – CEP 08730-090  
Tel./ Fax: (11) 4729-6565

**MOGI MIRIM*****Kodyve***

Rua Padre Roque, 2901-C  
Bairro Garcez – CEP 13800-207  
Tel./ Fax: (19) 3814-5500

**PIRACICABA*****Aversa***

Av. Armando Sales de Oliveira, 140/160  
Centro – CEP 13400-000  
Tel.: (19) 3437-5400  
Fax: (19) 3422-5890

**PRESIDENTE PRUDENTE*****VM Center***

Av. Cel. José Soares Marcondes, 3911  
Jardim Bongiovani – CEP 19050-230  
Tel.: (18) 2101-7900  
Fax: (18) 2101-7901

**RIBEIRÃO PRETO*****Lago-San***

Av. Braz Olaia Acosta, 1800  
Nova Aliança – CEP 14026-610  
Tel./ Fax: (16) 3456-8282

***Koi***

Av. Maria de Jesus Condeixa, 354  
Palma Travassos - CEP 14091-240  
Tel/Fax: (16) 2138-1000

**SANTO ANDRÉ*****André Ribeiro***

Av. Ramiro Colleoni, 685  
Centro – CEP 09040-160  
Tel.: (11) 3238-3200  
Fax: (11) 3238-3211

**SANTOS*****Maramar***

R. Brás Cubas, 385  
Vila Mathias – CEP 11013-163  
Tel.: (13) 3228-4848  
Fax: (13) 3222-4202

**SÃO BERNARDO DO CAMPO*****André Ribeiro - SBC***

R. Marechal Deodoro, 2526  
Centro – CEP 09721-200  
Tel./ Fax: (11) 4128-2828

**SÃO CAETANO DO SUL****Mix**

Av. Guido Aliberti, 331  
Centro – CEP 09521-050  
Tel.: (11) 4224-9300  
Fax: (11) 4224-9009

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS****TANI Motors**

Av. Cidade Jardim, 51  
Jardim Satélite – CEP 12231-000  
Tel.: (12) 3934-4644  
Fax: (12) 3931-8106

**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO****Beni Car**

Av. Arthur Nonato, 6095  
Jardim Maracanã – CEP 15092-000  
Tel.: (17) 3216-8282  
Fax: (17) 3216-8283

**SÃO PAULO****André Ribeiro**

Av. Aricanduva, 5555  
Vila Matilde – CEP 03527-908  
Tel.: (11) 2723-2222  
Fax: (11) 2723-2223

**Daitan**

Av. Ibirapuera, 2771/2803  
Moema – CEP 04029-200  
Tel.: (11) 5536-9966  
Fax: (11) 5531-2509

**Daitan Jabaquara**

Av. Jabaquara, 2371  
Saúde – CEP 04045-004  
Tel: (11) 5591-0140  
Fax: (11) 5591-0140

**Daitan Pompéia**

Rua Carlos Vicari, 154  
Pompéia – CEP 05033-070  
Tel.: (11) 2102-0999  
Fax: (11) 3873-6108

**Dealer**

Av. das Nações Unidas, 21.621  
Vila Almeida – CEP 04795-100  
Tel.: (11) 3585-9393  
Fax: (11) 3585-9339

**Dealer Berrini**

Av. Dr. Chucri Zaidan, 45  
Vila Cordeiro – CEP 04583-110  
Tel.: (11) 2112-2555  
Fax: (11) 2112-2599

**Forte**

Av. Dr. Gastão Vidigal, 2351  
VI. Leopoldina – CEP 05314-000  
Tel.: (11) 3838-3000  
Fax: (11) 3838-3025

**Flora**

Av. Washington Luis, 3709  
Aeroporto – CEP 04627-000  
Tel./Fax: (11) 5685-7100

**H Point Morumbi**

Av Giovanni Gronchi, 3737  
Morumbi – CEP 05724-001  
Tel/Fax: (11) 3740-1500

**H Motors**

Rod Raposo Tavares, s/n Km 21  
Carapicuíba – CEP 06709-015  
Tel/Fax: (11) 4613-3499

**H Point**

Av. Eusébio Matoso, 800  
Pinheiros – CEP 05423-000  
Tel.: (11) 3030-1500  
Fax: (11) 3815-5253

**Issa Anália Franco**

Av. Vereador Abel Ferreira, 970  
Vila Regente Feijó – CEP 03340-000  
Tel.: (11) 2671-9965  
Fax: (11) 2671-9855

**Issa Motors**

Rua Tobias Barreto, 812  
Moóca – CEP 03176-000  
Tel.: (11) 2605-4700  
Fax: (11) 2605-4447

**Norte-Vel**

Praça Stélio Machado Loureiro, 10  
Vila Guilherme – CEP 02052-050  
Tel.: (11) 2790-4999  
Fax: (11) 2790-4950

**Sampa**

Av. General Edgar Facó, 441  
Pirituba – CEP 02924-000  
Tel.: (11) 3977-2000  
Fax: (11) 3977-2200

**SP Japan Morumbi**

Av. Giovanni Gronchi, 6800  
Morumbi – CEP 05724-006  
Tel.: (11) 2179-5005  
Fax: (11) 2179-5090

**SP Japan Ricardo Jafet**

Av. Ricardo Jafet, 1920  
Ipiranga – CEP 04260-000  
Tel.: (11) 2179-7000  
Fax: (11) 2179-7099

**SP Japan**

Rua da Independência, 480  
Cambuci – CEP 01524-000  
Tel.: (11) 2179-0955  
Fax: (11) 2179-0999





